

Notice d'installation Gateway 4G

1



Vissez l'antenne à l'arrière de la gateway

2



Branchez le câble secteur (fourni)

3



Les 3 LEDs à l'arrière s'allument

4



Une fois la gateway branchée, la LED du dessus s'allume.

6



Si la LED s'allume **en vert** elle est connectée au réseau. Si la LED s'allume **en rouge**, merci de contacter le service client.

Prérequis techniques

glo.dev.classair.fr:1883 tcp
glo.dev.classair.fr:8883 tcp tls
glo.classair.fr:1883 tcp
glo.classair.fr:8883 tcp tls
glo.pyres.com:1883 tcp
glo.pyres.com:8883 tcp tls
8.8.8.8:53 tcp udp
1.1.1.1:53 tcp udp
www.aivia.eu:60000:61000

7



Faites le reset de votre capteur en appuyant 2 secondes sur le bouton de droite

7bis



Vous avez de nouveaux capteurs ? Retirez la languette pour mettre en service vos capteurs.

8



Une fois connecté, le signal réseau s'affiche en bas à droite.

Besoin d'aide ?

Envoyez le GWEUI et le numéro de série en décrivant votre problème à direct@pyres.com ou appelez le 04 68 68 39 68.